

GRATULUJEMY!

W Państwa kuchni pojawił się nowoczesny zlewozmywak ANFRA BIS.

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami, które wyróżnia nowoczesna technologia i eleganckie wzornictwo. Aby zagwarantować Państwu długoletnie i niezawodne korzystanie ze zlewozmywaka prosimy o uważne przeczytanie zaleceń montażu, pielęgnacji i użytkowania.

IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Model

Data sprzedaży.....

Rachunek nr

Pieczęć i podpis sprzedawcy

.....
.....
.....
.....

1. ZAKRES GWARANCJI

1.1 Poniższe warunki gwarancji dotyczą wyłącznie zlewozmywaków kuchennych produkowanych przez firmę ANFRA BIS (dalej „Produkty”, „Zlewozmywaki”) zakupionych przez Konsumentów w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą i zamontowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 1 października 2013 roku. Są one przeznaczone do eksploatacji wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

1.2 Firma PPUH ANFRA BIS Lidia Frajs (dalej „Gwarant”) z siedzibą w Bielsku, ul. Piaskowa 9, 64-400 Międzychód, gwarantuje, że produkty zostały skonstruowane i wyprodukowane bez żadnych wad i usterek opisanych w punkcie 3.1 oraz, że przy prawidłowym użytkowaniu zgodnym z załączonymi instrukcjami będą funkcjonowały prawidłowo.

2. OKRES GWARANCJI

2.1 Gwarant udziela 15-letniej gwarancji na zlewozmywak ANFRA BIS. Gwarancją nie są objęte akcesoria dodatkowe takie jak: odpływ, syfon, wkładki zlewozmywakowe i inne.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GWARANTA

3.1 Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z gwarancji dotycząca zlewozmywaków obejmuje wyłącznie udowodnione, ukryte, strukturalne wady lub usterek, tj. pęknięcia i odbarwienia wewnętrzne; odkształcenia fabryczne powstałe w procesie produkcyjnym.

3.2 W zlewozmywakach dopuszczalne jest wygięcie do 3mm, które jest niwelowane dzięki właściwemu montażowi. Wygięcie to jest wynikiem procesu technologicznego, ale nie jest traktowane jako wada lub usterka i nie podlega niniejszej gwarancji.

4. WYŁĄCZENIA

4.1 Gwarancja nie obejmuje czynności pielęgnacyjnych możliwych do wykonania przez Konsumenta, opisanych w instrukcji montażu i pielęgnacji produktu, np. bieżące konserwacje, odkamienianie czy czyszczenie.

4.2 Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady lub usterek produktów powstałe na skutek:

- uszkodzeń mechanicznych zawinionych przez Sprzedawcę, Instalatora, Użytkownika lub Kupującego,
- nieprawidłowego montażu lub demontażu dokonanego przez Kupującego, Użytkownika lub Instalatora,
- zastosowania części nieoryginalnych przy montażu, demontażu lub w związku z nimi,
- niewłaściwego użytkowania (w tym uszkodzeń mechanicznych),
- niewłaściwej pielęgnacji,
- samodzielnych przeróbek,

g. innych wad, usterek spowodowanych niedochowaniem należytej staranności przez Sprzedawcę, Instalatora, Użytkownika lub Kupującego.

4.3 Powłoki produktów winny być przez Kupującego sprawdzone w miejscu dokonywania zakupu również, jeśli są oryginalnie zapakowane. Uszkodzenia mechaniczne powłok produktów stwierdzone po zakupie wykluczają odpowiedzialność Gwaranta. Gwarant nie ponosi także odpowiedzialności za braki w dostarczonych elementach, do sprawdzenia kompletności których Kupujący jest zobowiązany przy zakupie, tj. przy wydaniu mu produktów przez Sprzedawcę.

4.4 Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za tytułu jakichkolwiek szkód wobec osób lub mienia, które mogą być spowodowane przez którąś z przyczyn opisanych w punktach 4.2 i 4.3.

5. WARUNKI

5.1 Gwarant uznaje ważność i skuteczność wyłącznie czytelnie wypełnionej, podstemplowanej i podpisanej przez Gwaranta lub Sprzedawcę karty gwarancyjnej z dołączonym dowodem zakupu z widoczną i czytelną datą zakupu. Konsument zobowiązany jest przedłożyć dowód zakupu z widoczną i czytelną datą zakupu, co jest warunkiem przyjęcia reklamacji.

5.2 Początek biegu okresu gwarancji wyznacza data sprzedaży wpisana do karty gwarancyjnej, która nie może przypadać później niż 1 (jeden) rok od wydania produktów z magazynu Gwaranta.

5.3 Konsument jest zobowiązany do zapoznania się z treścią gwarancji przed zakupem. Ponadto Konsument zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcjami montażu i pielęgnacji oraz do ich przestrzegania.

5.4 Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po ujawnieniu się usterki lub wady, nie później jednak niż 14 dni od daty stwierdzenia ich występowania.

5.5 W razie zaginięcia lub utraty karty gwarancyjnej następuje utrata uprawnień gwarancyjnych, a duplikaty karty gwarancyjnej nie będą wydawane.

5.6 Podstawą reklamacji zlewozmywaków jest paragon lub faktura z widoczną i czytelną datą sprzedaży. Data ta jednocześnie wyznacza początek biegu okresu gwarancji i nie może przypadać później niż 1 (jeden) rok od wydania produktów z magazynu Gwaranta.

6. UPRAWNIENIA

6.1 Uprawnienia z gwarancji obejmują bezpłatną naprawę produktów albo wymianę części produktów lub produktów, w przypadku, gdy naprawa okaże się niemożliwa. Podczas usuwania wad lub usterek Gwarant zastrzega sobie prawo do decyzji, czy części produktów lub produkty będą naprawiane czy wymieniane na nowe, przy czym części wymienione stają się własnością Gwaranta.

6.2 Wady lub usterek określone w pkt.3.1, w ramach zakresu gwarancji będą usuwane bezpłatnie w najkrótszym możliwie terminie nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych lub z przyczyn niezależnych od Gwaranta, Gwarant zastrzega sobie możliwość wydłużenia wymienionego terminu.

6.3 Gwarant zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu usunięcia usterek lub wad określonego w punkcie 6.1.

6.4 Gwarant nie ponosi kosztów demontażu i ponownego montażu zlewozmywaka w przypadku stwierdzenia wady i wymiany zlewozmywaka na nowy.

7. NIEUZASADNIONE KOSZTY

7.1 Wszystkie koszty nieuzasadnionej reklamacji ponosi Konsument na podstawie niniejszej Gwarancji.

8. INNE

8.1 W przypadku uznania reklamacji i wymiany produktu na nowy, termin gwarancji biegnie od nowa.

8.2 Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas trwania naprawy.

8.3 Gwarant nie odpowiada za wpływ użytkowanych prawidłowo i z należytą starannością produktów na pracę urządzeń innych producentów zgodnie z załączonymi instrukcjami.

8.4 Niniejsza gwarancja na towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową (rękojmą).

8.5 Gwarant zastrzega sobie prawo do zmian produkcyjnych i poprawek wyrobów podyktowanych postępem technicznym bez uprzedniego zawiadomienia.

Data zgłoszenia reklamacji

Opis usterki

.....

Data naprawy

Opis naprawy

.....

Data i podpis

KARTA GWARANCYJNA

PROMMAR

ZALECENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU ZLEWOZMYWAKÓW

Zaleca się powierzenie montażu zlewozmywaka instalatorowi sanitarnemu.

Przed montażem należy obchodzić się z wyrobem ostrożnie, nie uderzać nim o twarde przedmioty, nie obciążać niczym, nie dopuszczać do kontaktu z chemikaliami. Uważać na ostre krawędzie.

Po rozpakowaniu produktu należy sprawdzić czy wymiary zlewozmywaka pasują do blatu i szafki kuchennej. Ustalić miejsce instalowania zlewozmywaka, uwzględniając położenie komór i całego zlewozmywaka w stosunku do krawędzi blatu, elementów mebli kuchennych i innych części wyposażenia znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.

ZLEWOZMYWAK WPUSZCZANY W BLAT

Po przygotowaniu blatu i określeniu przyszłego położenia zlewozmywaka należy wyciąć szablon z dołączonego kartonu po wewnętrznej linii. Szablon przyłożyć do płaszczyzny blatu, aby uniknąć przesuwania się szablonu radzimy przykleić go w kilku miejscach taśmą, np. papierową. Używając miękkiego ołówka obrysować szablon zachowując jak najmniejszą odległość od jego krawędzi. Usunąć szablon. Narysowana linia wyznacza dokładnie kształt wymaganego otworu. Nawiercić wiertarką odpowiedni otwór, od którego rozpocznie się wycinanie. Ciąć brzeszczotem, starając się utrzymać ostrze w pozycji zbliżonej do pionowej. Prowadzić brzeszczot po wewnętrznej stronie narysowanej linii. Wyciętą krawędź dokładnie oczyścić z kurzu. Po obwodzie zlewozmywaka nałożyć silikon, umieścić zlewozmywak dokładnie w przygotowanym otworze i naczyniami wypełnionymi wodą docisnąć zlewozmywak aż do stwardnienia silikonu. Nadmiar silikonu który wypłynie poza obrzeże należy usunąć mokrą ściereczką.

Na koniec należy podłączyć syfon, baterię i ewentualnie inne urządzenia dodatkowe.

ZALECENIA DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI I UŻYTKOWANIA ZLEWOZMYWAKA

CODZIENNA DBAŁOŚĆ O ZLEWOZMYWAK

Aby utrzymać zlewozmywak w znakomitej formie i cieszyć się jego atrakcyjnym wyglądem przez długi czas należy przestrzegać poniższych prostych zaleceń. Silne zasady jak amoniak lub wodorotlenek sodowy, silne rozpuszczalniki do farb i lakierów oraz inne nie rozcieńczone substancje zawierające niszczące czynniki chemiczne winny być stosowane z dala od zlewozmywaka, gdyż mogą one mieć wpływ na pogorszenie się stanu powierzchni lub przy długotrwałym kontakcie, spowodować jej uszkodzenie.

Zlewozmywaki są odporne na uszkodzenia oraz temperaturę do ok. 200 stopni. Należy jednak pamiętać, że temperatura dna garnka zdjętego z kuchenki gazowej czy płyty grzejnej jest dużo wyższa (może sięgać nawet 400 stopni) i dlatego nie należy stawiać gorących naczyń bezpośrednio na zlewozmywaku, gdyż może to spowodować odbarwienia lub uszkodzenia powierzchni. Niewskazane jest też wlewanie do zlewozmywaka rozgrzanego tłuszczu ze smażenia.

W warunkach normalnego użytkowania, zlewozmywak nie powinien zostać uszkodzony przez stosowane w kuchni sztuczne, naczynia itp. Jednakże w przypadku wyjątkowo silnego uderzenia lub zbyt dużego nacisku może powstać odprysk lub zarysowanie powierzchni. Ciężkie lub ostre przedmioty, spadające na zlewozmywak również mogą go uszkodzić. Nie wolno używać zlewozmywaka jako deski do krojenia, ciąć ani siekać żywności bezpośrednio na żadnej jego części. Uwaga: wlewanie chloru, benzyny, acetonu lub innych rozcieńczalników może spowodować nieodwracalne uszkodzenie zlewozmywaka.

ZLEWOZMYWAK NAKŁADANY

Zlewozmywak nakładany przeznaczony jest do montażu na typowych szafkach o wymiarach 80cm x 60cm. Montaż należy przeprowadzić po ustawieniu szafki w wybranym miejscu kuchni.

Po rozpakowaniu, zlewozmywak nałożyć bezpośrednio na szafkę. Miejsce styku zlewozmywaka ze ścianą warto zabezpieczyć specjalnymi listwami lub silikonem sanitarnym.

Na koniec należy podłączyć syfon, baterię i ewentualnie inne urządzenia dodatkowe.

ZLEWOZMYWAK PODWIESZANY / PODBLATOWY

Zlewozmywaki podwieszane montuje się pod blatami wykonanymi z kamienia naturalnego lub z konglomeratu. Nie należy komór podwieszanych montować w blatach wykonanych z płyt laminowanych, gdyż ich przycięte krawędzie nie są odporne na wilgoć.

Miejsce styku z blatem należy uszczelnić silikonem sanitarnym. Zlewozmywak umieścić dokładnie pod przygotowanym otworem, następnie przymocować go do blatu specjalnymi uchwytami dostarczonymi w komplecie. Na koniec należy podłączyć syfon, baterię i ewentualnie inne urządzenia dodatkowe.

Przygotowanie i wykonanie otworu w blacie oraz montaż zlewozmywaków podwieszanych zaleca się powierzyć wykwalifikowanym fachowcom.

CZYSZCZENIE ZLEWOZMYWAKA

Zalecanym sposobem czyszczenia zlewozmywaka po użyciu jest przemywanie go płynnymi środkami czyszczącymi i ciepłą wodą. Powierznię można następnie wytrzeć do sucha czystą i miękką ściereczką. Ten sposób czyszczenia wykonywany regularnie powinien być wystarczający do utrzymania powierzchni zlewozmywaka w czystości i wolnej od plam. Wszelkie pozostające na powierzchni zlewozmywaka ślady można usunąć płynnymi mleczkami czyszczącymi.

Silnie plamiące substancje jak barwniki, kawa, herbata lub soki z warzyw i owoców powinny być zmyte jak najszybciej. Nie wolno pozostawiać do wyschnięcia skoncentrowanych wybielaczy na powierzchni zlewozmywaka, gdyż mogą one spowodować trwałe odbarwienie powierzchni.

Należy zawsze unikać ściernych środków czyszczących takich jak metalowe myjki, druciane szczotki, czy zmywaki z waty stalowej. Przedmioty te w trakcie używania mogą wytrącać drobinę metalu, które mogą rysować i korodować na powierzchni zlewozmywaka.

W przypadku występowania wody twardej należy zapobiegać osadzaniu się kamienia, jako że plamy osadu kamienia powstają bardzo łatwo i powodują wrażenie odbarwienia powierzchni zlewozmywaka. Osady z kamienia można łatwo usunąć przy pomocy octu.

